

### Montage instructie voor rolluiken

- 1 - Neem het rolluik uit de verpakking. Gebruik geen mes, u zou het rolluik kunnen beschadigen.
- 2 - Leg het rolluik op de grond (zie tekening).
- 3 - Schuif de zijgeleiders aan de kast (zie tekening)
- 4 - Teken de montage gaten af. (zie tekening).  
Denk er om dat de gaatjes precies 13mm uit de zijkant geboord worden.
- 5 - Boor eerst met een 6mm boor door boven- en onderkant van de geleider.
- 6 - Boor met een 10mm boor het bovenste gat op.  
(hier worden de kunststof afdek dopjes later geplaatst)
- 7 - Zet het rolluik verticaal tegen gevel of kozijn (met 2 personen)
- 8 - Bepaal de plaats waar het snoer of de band naar binnen moet.
- 9 - Bepaal waar de gaten voor pluggen geboord dienen te worden indien op een muur geplaatst wordt.
- 10 - Plaats het rolluik weer voor de gevel of kozijn en voer het snoer of band naar binnen
- 11 - Schroef vervolgens het rolluik vast (verticaal stelling controleren met waterpas)  
U hoeft alleen de geleiders vast te schroeven, de bak zit stevig genoeg en hoeft in principe niet vast.  
Wilt u deze toch vastzetten, schroef dan de voorkap los en zet een paar schroeven in de achterkant van de bak op de muur vast.
- Tip:** als u uw rolluik als inbraak beveling wilt gebruiken, gebruikt u dan voor de geleiders de z.g.n. eentoeschroeven, deze kunt er alleen in draaien, maar inbrekers kunnen ze er niet meer uit draaien!  
Eentoeschroeven kunt u in de meeste bouwmarkten kopen.
- 12 - Plaats de afdekdopjes in de gaten.
- 13 - Voor de stroomvoorziening of bandopwinderinstructie zie achterzijde van deze handleiding.
- 14 - Kit indien nodig de bovenkant van het rolluik aan de achterzijde af.(transparante kit is het mooist)

